



Einstieg und Anwendung



Koralewski Industrie - Elektronik oHG | Brigitta 26 | 29313 Hambühren Telefon + 49 (0) 50 84 - 98 00 50 | Fax + 49 (0) 50 84 - 98 00 77 info@koralewski.de | **www.koralewski.de**

GV-2.doc | Stand 2013 - 09 - 06

Inhaltsverzeichnis



1	Allgemei	n	3
2	Software		3
	2.1 2.2 2.3	Systemvoraussetzungen Installation De-Installation	3 4 5
3	Bedienob	perfläche	5
	3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7	Menüzeile Symbolleiste Projekt-Daten Geräteauswahl Geräte-Konfiguration Fußzeile Statuszeile	6 6 10 10 10 11 11
4	Handhab 4.1 4.2	ung Verbindung von Gerät und PC-System Editierung der Konfigurationsdaten	. 11 11 11
5	Hinweise		.13
	5.1	Bestellhinweis	. 13





1 Allgemein

Die Geräteverwaltung 2 - GV 2 ist die Software zur Kontrolle und Steuerung von Produkten der Koralewski Industrie - Elektronik oHG. Sie enthält alle Werkzeuge, die notwendig sind, um die relevanten Einstellungen an dem, bei Ihnen im Einsatz befindlichen Gerät vorzunehmen. Die im Gerät vorhandenen Daten können ausgelesen werden und – ebenso wie, in der Geräteverwaltung 2 aktuell getätigte Einstellungen – mithilfe einer, in der GV 2 integrierten Datenbank in Geräte-spezifischen Konfigurationsdateien projektbezogen gespeichert werden (für die Bearbeitung von Konfigurationsdateien ist eine Verbindung zum Gerät nicht erforderlich). Änderungen, sowie gespeicherte Konfigurationen werden mithilfe der Software auf das Gerät übertragen.



Hinweis: Die Geräteverwaltung 2 - GV 2 ersetzt die vorher verwendete Geräteverwaltung 1 (letzte Version GV 1: V 1.59). Die GV 2 gewährleistet ein Maximum an Kompatibilität zur Vorgängerversion. Hierdurch ist sichergestellt, dass auch Geräte, die mit der Geräteverwaltung 1 konfiguriert wurden, einwandfrei verwaltet werden können.

2 Software

Die Geräteverwaltung 2 ist auf einer Installations-CD bei Erwerb von Produkten der Koralewski Industrie - Elektronik oHG, die für diese Anwendung vorgesehenen sind, zu beziehen (für bereits vorhandene Geräte kann die Installations-CD separat geordert werden). Der Lieferumfang der Software wird in jedem Fall kundenspezifisch und gemäß verwendeten Gerätetypen zusammengestellt. Nachträgliche Erweiterungen sind jederzeit möglich. Aktualisierte Versionen der Software werden produkt- bzw. kundenbezogen als Download auf der Homepage der Koralewski Industrie - Elektronik oHG '<u>http://www.koralewski.de</u>' zur Verfügung gestellt.

2.1 Systemvoraussetzungen

- Geräteverwaltung 2 benötigt ein IBM-kompatibles PC-System (Desktop-PC oder Notebook) mit Microsoft Windows Betriebssystem (MS Windows 2000 Professional oder jünger). Die für derartige Systeme übliche Hardwareausstattung (CPU, RAM) ist ausreichend für den Betrieb der Software. Zur Installation der Software ist ein Minimum von 100 MB freiem Festplatten-Speicher erforderlich.
- Grafikkarte und Monitor des verwendeten PC-Systems sollten eine Bildschirmauflösung von mindestens 1280 x 1024 Pixel unterstützen.
- Zur Übertragung der Daten zwischen GV 2 und Gerät wird ein Parametrierkabel an einer seriellen Schnittstelle des PCs verwendet. Alternativ kann ein 'USB to Serial – Adapter' an einer USB Schnittstelle eingesetzt werden (beides zu beziehen über Koralewski Industrie -Elektronik oHG).
- Zur Installation der Software von CD ist ein geeignetes optisches Laufwerk Voraussetzung.

Grundlagenkenntnisse des Anwenders im Umgang mit dem verwendeten Betriebssystem werden als vorhanden vorausgesetzt.



Hinweis: Die GV 2 - Installationsdateien, z.B. 'Kora_GV2_Install_Vxxx_xx.exe' ('Vxxx_xx' steht stellvertretend für die jeweilige SW-Version) werden in Form von zip - Archiven, z.B. 'Kora_GV2_Install.zip', zum Download auf der Homepage der Koralewski Industrie - Elektronik oHG '<u>http://www.koralewski.de</u>' zur Verfügung gestellt. Vor der Installation ist die zu verwendende Installationsdatei ggf. mithilfe einer geeigneten Software (ab Windows XP im Betriebssystem enthalten) aus dem zip - Archiv zu extrahieren.



GV-2.doc | Stand 2013 - 09 - 06



2.2 Installation



Nach Bestätigung der Lizenzvereinbarung ist das Verzeichnis, in das die GV 2 - Dateien installiert werden sollen zu wählen (vorgeschlagen ist der standardmäßig von MS Windows verwendete Programmordner - *Abb. unten*).

			W Geraleverwaltung z installatio	
۲ t	Mit Bestätigen de tionspfades mittels	es Installa- s Mausklick	Zielverzeichnis auswählen Wählen Sie das Verzeichnis aus, in das	Geräteverwaltung 2 installiert werden soll.
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	auf <u>Installieren</u> wi wareinstallation Im Zielverzeichnis Zuge der Instal zum Betrieb erf Unterverzeichniss teien angelegt. Windows-Desktop nach der Install Verknüpfung zur C	ird die Soft- ausgelöst. werden im ilation alle forderlichen e und Da- Auf dem findet sich ation eine GV 2, eben-	Geräteverwalkung 2 wird in das unten a anderes Verzeichnis installieren möchte anderes Verzeichnis aus. Klicken Sie au Zielverzeichnis C:\Programme\GV_2 Benötigter Speicher: 11.7MB Verfücharer Speicher: 1.8GB	angegebene Verzeichnis installiert. Falls Sie in ein n, klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie ein f Installieren, um die Installation zu starten.
	Geräteverwaltung 2 Inst	allation		
		Die Installatie Geräteverwaltung 2 w Klicken Sie auf Fertig s Installations-Assistent	ON YON Itung 2 wird vurde auf Ihrem Computer installiert. stellen, um den en zu schließen. 2 ausführen	So im Programme - Zweig des Windows-Startmenüs. Hier ist zusätzlich eine Verknüpfung zur De-Installationsroutine (Un- install) der Geräteverwaltung 2 angelegt.
		<7	urück Fertio stellen Abbrechen	Der Installationsassistent wird durch Anklicken der Taste ' <u>F</u> ertig stellen' beendet. Auf Wunsch wird das Programm Geräteverwaltung 2 nun direkt gestartet (<i>vergl. Abb. links</i>).



2.3 De-Installation

Unter Verwendung der Verknüpfung zur Deinstallation der Geräteverwaltung 2 (Windows-Startmenü / Programme / Geräteverwaltung 2) kann die GV 2 deinstalliert werden. Hierbei werden nur die ursprünglich installierten Systemdateien des Programms gelöscht. Umbenannte oder durch den Anwender verschobene Dateien oder Verknüpfungen müssen ggf. manuell entfernt werden. Durch den Benutzer angelegte Projektdateien bleiben für eine eventuelle spätere Nutzung erhalten und sind ggf. ebenfalls manuell zu löschen.

3 Bedienoberfläche

Durch Anklicken einer der beiden Verknüpfungen zur GV 2 wird das Programm gestartet. Seine Benutzeroberfläche ist bedienerfreundlich in verschiedene Bereiche gegliedert (*siehe Abb. unten*) und intuitiv zu bedienen.

	eerät MyDev-01	
Einstellung Inio	Servi infort of	
) 🕞 🖳 🛃 u öffnen speichern speichern unter d	🖹 🕞 🕞 drucken beenden übertragen av	slesen Uhrstellen Dokumente
ojekt-Daten	Geräteauswahl	
bjektname: mein Projekt		
ojektnummer: \$01_20130527	- CONTRACTOR	
ojektdatum: 27.05.2013 🚔	Mein Kontre	oll- & Steuergerät MyDev-01 🔻
rätekennung: 🕱 mein Gerät la	CONTRACTOR OF THE OWNER	
nfiguration Grenzwerte digitale Eingäng	e digitale Ausgänge Analogausgan	g
Anzeige	Sicherheit	
prache : Deutsc	h 👻 🛛 🗶 Parametereingabes	sperre
	Parametrier-PIN :	1234 🤤
tandardAnzeige : Datum	& Uhrzeit 💌	
ext-Rückstellzeit :	10 s 🖨 Optionen	
1	🕱 Überwachung aktiv	
	🔿 Auswahl 1	Auswahl 2
/		
i: C:/ /mvDev01\Controller_MvDev01_Pri01	11 dat	Deutsch
		Dedisen
Datei geladen	Mein Kontroll- &	Steuergerät MyDev-01 V0.07 SYM : V1.00
	/	1
ch tür die Geräte-Konfiguration	Fußzeile	Statuszeile

GV-2.doc | Stand 2013 - 09 - 06



3.1 Menüzeile

In der Menüzeile finden sich die Menüs 'Datei', 'Einstellung' und 'Info'

Das Menü 'Datei' enthält neben den üblichen System-Befehlen zum neu anlegen, öffnen und speichern eines Projektes, zum Aufruf des Druckdialogs und zum Beenden der Anwendung, die sich auch in der Symbolleiste finden, das Untermenü 'mdb Import' (*siehe Abb. rechts*). Mithilfe dieses Werkzeugs ist es möglich die, von der Vorgängerversion Geräteverwaltung 1 angelegten MS-Access Datenbankdateien mit den gespeicherten Konfigurationsdaten des aktuell ausgewählten Gerätes in die GV 2 zu importieren.

Datei	
🙆 neu	
💽 öffnen	
🛃 speichern	
🛃 speichern unter	_
mdb Import 🔹 🕨	MyDev-01
📔 drucken	
🖪 beenden	

- Im Menü 'Einstellung' sind unter dem Menüpunkt 'Styles' unterschiedlich gestaltete Bedienoberflächen für die GV 2 auswählbar (*siehe Abb. rechts*). Im PIN - geschützten Untermenü 'Experte' können, falls erforderlich erweiterte Einstellungen vorgenommen werden.
- Das Menü 'Info' zeigt Informationen zur aktuell verwendeten Version der Geräteverwaltung 2 und enthält außerdem einen Link zur Firmen-Homepage 'http://www.koralewski.de'.



3.2 Symbolleiste

Die Elemente der Symbolleiste rufen verschiedene System-Dialoge auf:

'neu' - öffnet den Dialog zur Auswahl eines neuen Projektes für das aktuell ausgewählte Gerät (siehe Abb. rechts).
Es kann zwischen Werkseinstellungen (... aus interner Vorlage) oder einer individuell gespeicherten Projektdatei (... aus eigener Vorlage) gewählt werden. Stehen für die Display-Ausgabe am ausgewählten Gerät neben den Standardsprachen Deutsch und Englisch noch weitere Sprachkombinationen zur Verfügung, ist bei Anwahl '... aus interner Vorlage' zusätzlich die gewünschte Sprachkombination zu



bestätigen (*siehe Abb. rechts*). Sofern das aktuell geöffnete Projekt noch nicht gespeicherte Daten enthält, wird in einem gesonderten Dialog zur Speicherung des Projektes aufgefordert (*siehe Abb. unten*).

	Die aktuelle Datei enthält nicht	gespeicherte Änderungen.
**	Sollen die Änderungen gespeichert w	verden ?

- 'öffnen' startet den System-Dialog zum Öffnen einer Projektdatei im Unterverzeichnis 'Projekte' des GV 2 Programmverzeichnisses. Auch hier erscheint, analog zu 'neu' (*siehe oben*) ggf. die Rückfrage zur Speicherung des aktuell geöffneten Projektes.
- 'speichern' speichert ohne weitere Rückfrage die Änderungen des aktuell geladenen Projektes. Das Element ist inaktiv und wird ausgegraut dargestellt, sofern keine ungespeicherten Änderungen vorliegen, oder ein neues Projekt aus interner Vorlage (*siehe oben* - in diesem Fall ist 'speichern unter' zu wählen) noch nicht gespeichert wurde.
 - 'speichern unter' öffnet den System-Dialog zur Auswahl einer anderen Datei die mit den Inhalten des aktuellen Projektes überschrieben werden soll, bzw. zur Eingabe eines neuen Dateinamens unter dem das aktuelle Projekt gespeichert werden soll. Standardmäßig vorgewählter Zielordner ist das Unterverzeichnis 'Projekte' des GV 2 Programmverzeichnisses.

GV-2.doc | Stand 2013 - 09 - 06



'drucken' - öffnet den Druckdialog der Geräteverwaltung 2. Hier können eine Reihe von Einstellungen zur Ausgabe von projektbezogenen Daten über einen Drucker vorgenommen

🖹 drucken 🚺 Formular Formulardaten 🕤	daten	- Ausdruck
Standard V Standard mein Projekt		Vorschau
		Pdf
		drucken

werden. Im Folgenden sind die möglichen Optionen beschrieben (vergl. Abb. oben):

- Die Auswahl 'Standard' unter 'Formulardaten' (Registerkarte 'drucken') ist für den Ausdruck der, als Standard-Vorlage hinterlegten Firmen-spezifischen Daten in der Kopfzeile vorgesehen. Sofern zusätzliche Vorlagen für Formulardaten erzeugt wurden (im Beispiel 'meine Vorlage') und damit zur Verfügung stehen, erweitert sich die Auswahl entsprechend. Auf diese Weise kann alternativ der Ausdruck von Projekt-bezogenen Informationen erfolgen. Die Standard-Vorlage, wie auch weitere Vorlagen, sind bei Bedarf über die Registerkarte 'Formulardaten' zu editieren (siehe unten).
 - Die Schaltfläche 'Vorschau' unter dem Punkt 'Ausdruck' öffnet einen Dialog, in dem das auszudruckende Dokument vorab kontrolliert werden kann. Mittels 'Pdf' wird ein Dialog zum Speichern einer pdf - Datei aufgerufen, während die Schaltfläche 'drucken' die Ausgabe der Projektdaten auf dem Standarddrucker des verwendeten PC-Systems veranlasst (Windows Drucker-Dialog - die Auswahl eines alternativen, am System registrierter Druckers ist möglich).

Über die Registerkarte 'Formulardaten' ist es möglich firmenspezifische Kopfzeilen für die auszudruckenden Listen zu erstellen, zu ändern oder zu löschen (Aufbau der Registerkarte und Beispiel eines individuellen Ausdruckes der Kopfzeile - *siehe Abb. unten*).

	default 🔻 ändern		neu löschen	
	Kopfdaten			
	Musterfirma	Kennuna	Prüfer	
	I Firma	J(Aniade](Indetriednanme	
	12345 Stadt Projekt	Datum		
	1	A	^	
KORALEWSK	1			
INDUSTRIE-EL	EKTRONIK OHG			
 29313 HAMBI	ÜHREN	10.12.2010		
Projektdat	en			
Projektdat	en			

GV-2.doc | Stand 2013 - 09 - 06



Die, im Folgenden beschriebenen Optionen stehen auf der Registerkarte 'Formulardaten' zur Verfügung:

- Über die Drop-Down Auswahl auf der linken Seite der Registerkarte wird die zu bearbeitende Vorlage angewählt (siehe Abb. oben).
- Mit Betätigen der Schaltfläche 'ändern' werden die Eingabefelder der ausgewählten Vorlage aktiviert. Nun können Eingaben getätigt und vorhandene Texte geändert werden.
- Die Schaltfläche 'neu' ermöglicht das Hinzufügen einer neuen Kopfzeilen-Vorlage (siehe Abb. unten).
 - Durch Anklicken der Schaltfläche 'löschen' wird die ausgewählte Vorlage entfernt.

Beim Hinzufügen ei 'neu' - <i>vergl. Abb.</i> handenen Kopfzeile der Registerkarte a (maximal 45 Zeiche	ner neuen (rechts), ode n-Vorlage sin ktiviert und k n je Textfeld waltung 2 P	mittels Schaltfläche r Ändern einer vor- id die Eingabefelder können mit Inhalten) gefüllt werden.	Kurzbezeichnur Kurzbezeichnur mein Projekt OK	idaten ? 🔀 ng auswählen Cancel
drucker	Formular	laten		
mein Proje	-		speichern	abbrechen
Kopfdater	1	· · ·		
Firmennam meine Firm	е > АС		&Loao:mvLo	ao.pna:520:0:161:
inche finn	and			
12345 Ort	schaft	& Datum]	î	
Fußdaten	Druckhinweis Einfügen eines &[Datum] Bild für Logo in &[Logo:datei x,scal-y	se: Druckdatums : Kopfzeile : iname:x-pos,y-pos,scal-	auf letzte	Seite
				beenden

Neben einfachem Text kann über die Funktion '&[Datum]' das Druckdatum (Systemdatum des verwendeten PC-Systems) ausgegeben werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit mithilfe der Funktion '&[Logo: ..]' Grafiken - z.B. ein Firmenlogo - in die Druckausgabe einzubinden. Hierbei ist es möglich durch zusätzliche, mittels Doppelpunkt getrennte Parameter die Position und Größe der Grafik zu bestimmen. Die folgende Syntax ist anzuwenden (vergl. Abb. oben):

&[Logo:<Dateipfad\Dateiname>:<X-Position>:<Y-Position>:<Breite>:<Höhe>] - wobei im oben abgebildeten Beispiel als Standard - Dateipfad das Programmverzeichnis von GV 2, z.B. 'C:Programme\GV_2\' angegeben ist (vergl. hierzu auch Kap. 2.2 - Installation). Vom Standard abweichende Dateipfade sind relativ zum Programmverzeichnis anzugeben, z.B. '&[Logo:Firma\myLogo.png ..]' bei dem Dateipfad 'C:Programme\GV_2\Firma\myLogo.png'.

Mit Betätigen der Schaltfläche 'speichern' werden die geänderten, bzw. neuen Daten übernommen, 'abbrechen' verwirft die Änderungen.



Hinweis: Aufgrund der für das Eingabefeld maximal verfügbaren 45 Zeichen wird empfohlen, Dateipfad und -Namen möglichst kurz zu wählen. Zudem ist auf korrekte Größe und Positionierung der Grafik zu achten, da diese sonst ggf. Texte verdeckt, die dadurch nicht in den Ausdruck gelangen können.

	correct manually	-	
?	Daten wurden g Sollen die Änder	geändert! rungen gespeicher	't werden

Der GV 2 Druckdialog wird mit Betätigung der Schaltfläche 'beenden' verlassen.

'beenden' - beendet die Geräteverwaltung 2. Sind nicht gespeicherte Änderungen am aktuellen Projekt vorhanden, erfolgt die Rückfrage zur Speicherung (siehe oben).

GV-2.doc | Stand 2013 - 09 - 06



Schnittstelleneinrichtung

vorhanden

Manuell :

Schnittstellen hinzufügen oder entferne

neu

<

>

COM 2 🔻

'übertragen' - öffnet den System-Dialog, mit dem die Übertragung von Daten an das aktuell ausgewählte Gerät konfiguriert und gestartet wird (*siehe Abb. rechts*). Standardmäßig scannt die GV 2 die vorhandenen seriellen Schnittstellen und erkennt die mögliche Übertragungsgeschwindigkeit und angeschlossene Geräte automatisch. Alternativ kann die zu verwendende Schnittstelle auch manuell eingerichtet werden.

ichnittstelle	Gerät	
COM 1	0	-
Baudrate	Terror	-
38400		
		(500,0070)
Jhrzeit aktualisieren		
🗶 Uhr 🕇 tellen	ОК	Cancel

	? 🔀	COM
i.	ОК	1 einric
		alter
		sich

Über die Drop-Down - Auswahl der Schnittstellen (*siehe Abb. links*) ist ein bereits registrierter COM-Port, mit dem das Gerät verbunden ist, oder –

alternativ - der Einrichtungsdialog für die Schnittstellen anwählbar (*Abb. ganz links*); unter Baudrate lässt sich separat die vorgesehene Übertragungsgeschwindigkeit manuell zuordnen.

Mit der Auswahl 'Uhr stellen' bieten die Dialoge zum Auslesen und Übertragen von Daten die Möglichkeit einen Uhrenbaustein im Gerät mit der Systemzeit des übertragenden PC-Systems zu synchronisieren.

 'auslesen' - analog zum Dialog 'übertragen' (siehe oben) wird die Schnittstellenauswahl mit Möglichkeit zur Einrichtung des COM-Ports, sowie zum Einstellen der Zeit angezeigt. Da ein Auslesen der Gerätedaten Einstellungen des aktuell geöffneten Projektes überschreibt, erfolgt eine Sicherheitsabfrage (siehe Abb. unten).

5oll das aktuelle Projekt	überschrieben w	erden?
uählan Sia Ahbruch um ain n	aues Dreiekt apaules	
wanien die Abbruch um ein n	sues Projekt anzuleg	lon.

'Uhr stellen' - über den hiermit aufgerufenen Dialog wird ein, ggf. im Gerät vorhandener Uhrenbaustein mit der Systemzeit des übertragenden PC-Systems synchronisiert, ohne weitere Daten zu übertragen (inkl. Auswahl und Konfiguration der Schnittstelle).



Hinweis: Zur Übertragung von Daten ist es selbstverständlich erforderlich, dass das aktuell ausgewählte Gerät und das übertragende PC-System über das zugehörige Parametrierkabel miteinander verbunden sind (*siehe auch Kap. 4 - Handhabung*) und das Gerät eingeschaltet ist, bzw. mit Spannung versorgt wird.

'Dokumente' - Um dem Benutzer während der Arbeit mit unserer Software einen schnellen Zugriff auf Geräte-relevante Informationen zu gewährleisten, bietet Geräteverwaltung 2 die Möglichkeit Dokumente im PDF - Format zu verwalten. Dateien, deren Anzeige im Zusammenhang mit der Nutzung von GV 2 benötigt wird, sind hierzu in einem, jeweils Gerätespezifischen Unterverzeichnis des GV 2 - Programmordners (PDF - Geräteordner) zu

speichern. Sind für ein Gerät mehrere pdf - Dateien im PDF -Geräteordner verfügbar, wird ein Auswahldialog angezeigt (*Abb. rechts:* Beschriftung der Schaltflächen entspricht den jeweiligen Dateinamen).

MyDev-01 Datenblatt	MyDey-01 Handbuck

Dokumente in unterschiedlicher

Sprache, die jeweils der aktuellen Sprachauswahl (*siehe Kap. 3.6 - Fußzeile*) zugeordnet werden sollen, sind optional in hierfür vorgesehenen Unterverzeichnissen des PDF - Geräteordners (Sprachordner-Name: 'de' für deutsch, 'en' für englisch) abzulegen.



Hinweis: Die Schaltfläche 'Dokumente' ist in der Symbolleiste nur verfügbar, wenn für das aktuell ausgewählte Gerät ein zugehöriger PDF - Geräteordner existiert. Bei Bedarf ist die erforderliche Verzeichnisstruktur im GV 2 - Programmordner manuell anzulegen; Dateipfad zum PDF - Geräteordner zB.: 'C:Programme\GV_2\PDF\MyDev-01\' (der Name des PDF - Geräteordners, im Beispiel 'MyDev-01' ist entsprechend dem Typ des Gerätes zu wählen).

80

at m

GV-2.doc | Stand 2013 - 09 - 06



3.3 Projekt-Daten

In diesem Bereich werden Projekt-spezifische Daten eingegeben:

- Der 'Projektname:' ist ein individuell wählbarer Bezeichner zur sicheren Identifikation des jeweiligen Projektes.
- Nach der 'Projektnummer:' lassen sich verschiedene Versionen desselben Projektes unterscheiden.
- Mit dem 'Projektdatum:' ist der zeitliche Bezug des Projektes einzugrenzen.
- Die Auswahl 'Gerätekennung:' (Eingabefeld ist ausgeblendet, wenn die Auswahl deaktiviert ist), ermöglicht es jedem Gerät, das diese Option unterstützt, eine eindeutige Identität zuzuweisen. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Konfigurationsdaten eines bestimmten Gerätes nicht ohne Weiteres auf ein anderes Gerät der gleichen Bauart übertragen werden.

3.4 Geräteauswahl

Über das hier vorhandene Drop-Down Menü öffnet sich die Auswahl der, entsprechend der vorausgegangenen GV 2 - Installation verfügbaren Geräte. Bei einem Wechsel des aktuell ausgewählten Gerätes wird automatisch der Auswahldialog 'neu' (*siehe Kap. 3.2 – Symbolleiste*) aufgerufen.

3.5 Geräte-Konfiguration

Der umfangreichste und zugleich in der Anwendung wichtigste Bereich in der Bedienoberfläche der GV 2 enthält die Elemente zur Festlegung der Gerätekonfigurationen und ist naturgemäß für jedes Gerät unterschiedlich gestaltet. Aus diesem Grund ist eine detaillierte Beschreibung möglicher Eingabe-Werte dieses Bereiches im Rahmen dieses Dokumentes nicht sinnvoll. Die Art der Bedienung einzelner, in diesem Bereich der Gerätekonfiguration vorkommender Elemente wird im Kapitel 4 - Handhabung detailliert beschrieben.

Konfiguration	Grenzwerte	digitale Eingänge	digitale Ausgänge	Analogausgang	
Anzeige Sprache :		Deutsch	Sicher	heit Irametereingabespe	rre
StandardAnze	eige :	Datum & I	Jhrzeit 🔻	netrier-PIN :	1234 🔹
Text-Rückstel	lzeit :		10 s 🗣 Option	en	
		Eingabe der die Anzeige zur Standar (0 = kein W	Zeit, nach deren Ablauf des Geräte-Displays Janzeige wechselt echsel nach Zeit)	swahl 1 •	Auswahl 2
		Max :200			

Die Beschriftungen der verwendeten Elemente korrespondieren mit den Inhalten der jeweils zum Gerät zugehörigen Produktbeschreibung. Hierdurch ist eine zutreffende Zuordnung der jeweilige Einstellungen gewährleistet. Beim Verweilen des Mauszeigers über den einzelnen Elementen werden zusätzliche Hinweistexte eingeblendet (*siehe Abb. oben*), die Auskunft zum jeweiligen Einstellwert und den vorgesehenen Grenzen des Eingabebereichs geben.





3.6 Fußzeile

In der Fußzeile wird auf der linken Seite die aktuell geladene Konfigurationsdatei mit (Datei mit Datenbankinhalten für das aktuell ausgewählte Gerät) angezeigt. Wurde ein neues Projekt aus interner Vorlage geöffnet und noch nicht gespeichert, ist dieses Feld leer.

Auf der rechten Seite der Fußzeile erfolgt die Sprachauswahl für die Bedienoberfläche der Geräteverwaltung 2. In der Regel sind die Sprachen deutsch und englisch verfügbar. Weitere Sprachen können auf Kundenwunsch bereitgestellt werden.

3.7 Statuszeile

		Die Statuszeile enthält die folgenden Informationen (siehe Abb von links nach rechts):
Offline	Datei geladen	Mein Kontroll- & Steuergerät MyDev-01 V0.07
	•	Status der Verbindung zum aktuell ausgewählten Gerät (vergl. Abb.: 'Offline').
	•	Datenstatus - Meldungen zur verwendeten Datei oder zur Datenübertragung zwischen PC-System und aktuell ausgewähltem Gerät (<i>vergl. Abb.:</i> 'Datei geladen').
	•	Bezeichnung und Kurzbezeichnung des aktuell ausgewählten Gerätes gemäß Geräte-Kon- figurationsdatei, sowie deren Revisionsnummer (Datenbank-Version / Werkseinstellungen - vergl. Abb.: 'Mein Kontroll- & Steuergerät' 'MyDev-01' 'V0.07').
	•	Revisionsnummer des Layouts der Bedienoberfläche für das aktuell ausgewählte Gerät (vergl. Abb.: 'SYM : V1.00').

4 Handhabung

Zur Verwaltung von Geräten ist es erforderlich, dass das aktuell ausgewählte Gerät und das übertragende PC-System, auf dem Geräteverwaltung 2 ausgeführt wird, mithilfe des Parametrierkabels (als Zubehör erhältlich) miteinander verbunden sind und das Gerät mit Spannung versorgt, bzw. eingeschaltet ist.

4.1 Verbindung von Gerät und PC-System

Geräteseitig wird zur Datenübertragung eine RS 232 - Schnittstelle verwendet (Beispiel des Parametrierkabel-Anschlusses am Gerät - *siehe Abb. rechts*). Details zur Lokalisierung, und der Zugangsmöglichkeit zur Schnittstelle am Gerät sind der Produktbeschreibung des jeweils ausgewählten Gerätes zu entnehmen. Beim Aufstecken des Kabels auf die Steckverbinder ist die korrekte Positionierung zu beachten.



Wichtig: Keine Gewalt anwenden!



Achtung: Der Anschluss des Parametrierkabels erfolgt in der Regel bei spannungslos geschaltetem Gerät (der Zugang zur Schnittstelle ist ggf. durch das Entfernen von Abdeckungen freizulegen). Sofern dies aus betriebstechnischen Gründen nicht möglich ist, und während der Übertragung von Daten ist zur Verhinderung etwaiger Personen- oder Materialschäden unbedingt das Berühren spannungsführender Teile zu vermeiden!

Auf Seiten des PC-Betriebssystems ist sicherzustellen, dass die verwendete Schnittstelle korrekt erkannt und eingebunden wurde. Gegebenenfalls sind aktuelle / notwendige Treiber zu installieren, u.a. bei Verwendung eines USB-RS232 Konverters (als Zubehör erhältlich).

4.2 Editierung der Konfigurationsdaten

Die Software 'Geräteverwaltung 2' stellt in ihrer Bedieneroberfläche verschiedene Eingabeelemente zur Verfügung, durch welche die Inhalte einer aktuell geladenen Konfigurationsdatei, und - mittels Übertragung - die entsprechenden Einstellungen am Gerät, geändert werden können. Die Beschriftung der Eingabeelemente und ein, beim Verweilen des Mauszeigers über einem der Elemente ggf. eingeblendeter Hinweistext, geben Auskunft über den einzustellenden Wert und seine möglichen Einstelloptionen.



Im Folgenden ist die Handhabung der unterschiedlichen Eingabeelemente beschrieben:

Texteingabefelder

Hier sind Textzeilen eingebbar, die in der Regel 20 Zeichen umfassen dürfen (*vergl. Abb. rechts*). Beispiel für ein Texteingabefeld ist der, bei jedem Gerät in der Bedienoberfläche der GV 2 verfügbare 'Projektname' (*siehe Kap. 3.3 - Projekt-Daten*).



Eingabefelder für Zahlenwerte

Temperatur min.:	β,0 ℃ 🗘 🔪
Verzögerung :	Eingabe unterer Grenzwert für Temperatur: Warnmeldung bei
Temperatur max.:	Unterschreitung dieses Wertes (0 = Überwachung aus)
	1-111.0

Numerische Werte werden mittels Eingabe der Ziffern an der Tastatur editiert. Alternativ können die Zahlenwerte mit den Cursortasten Auf / Ab, bzw. mit der Bild - Auf- Bild - Ab-Taste, oder durch Anklicken der Pfeilsymbole am rechten Rand des Eingabefeldes manipuliert werden (*siehe Abb. links*).

Die Eingabefelder können einen Suffix enthalten (im Beispiel '°C'), der dem Typ des eingegebenen Wertes entspricht und nicht mit editiert wird. Positive wie negative Werte sind möglich (Eingabebereich Min: / Max beachten!). Es können sowohl Ganzzahlen, als auch Zahlen mit Nachkommastellen vorkommen. Die Anzahl der Nachkommastellen eines numerischen Eingabefeldes kann im Verlauf von Einstelltätigkeiten, bedingt durch die Änderung eines - in Relation zu diesem Wert stehenden - anderen Einstellwertes, variieren.



Hinweis: Beim Editieren eines numerischen Wertes durch Zifferneingabe an der Tastatur ist ein eventuell erforderlicher Präfix (Minus-Zeichen bei negativen Werten), sowie das Trennzeichen für die Nachkommastellen (*lokalisiert*: Komma bei deutsch-, Punkt bei englischsprachiger Bedienoberfläche GV 2) mit einzugeben.

Auswahl über 'Drop-Down-Menü'

Durch Anklicken des Pfeil-Symbols am rechten Rand des Eingabefeldes wird ein Drop-Down-Menü aufgerufen, in welchem mit der Maus der gewünschte Wert auszuwählen ist. Wie bei den Numerischen Werte kann auch dieses Eingabefeld mit den Cursortasten (auf / ab und Bild-Auf / Bild-Ab) bedient werden.

Sprache :	Deutsch	-			
Format :	999 ∨	-			
	99,9 V				
	999 V				
Standard-Display :	9.99 kV				
Taxt Dückstellzeit :	99,9 kV				

Auswahl mittels 'Radio-Knopf'

-Optionen	
🔿 Auswahl 1	Auswahl 2

Wie es bei den Wellenbereichsknöpfen an Rundfunkgeräten in der Vergangenheit üblich war, kann von mehreren Auswahlmöglichkeiten einer Gruppe nur eine aktiviert sein (*siehe Abb. links* – Gruppe: 'Optionen', aktiv: 'Auswahl 2'). Bei Aktivierung mittels Mausklick auf Kreis-Symbol oder Beschriftung

werden die jeweils verbleibenden Auswahlmöglichkeiten deaktiviert. Je nach Positionierung der Symbole, ist die Auswahl auch mit den entsprechenden Cursor-Tasten manipulierbar.

Aktivierung und Deaktivierung

Durch Anklicken des quadratischen Auswahlfeldes, bzw. der zugehörigen Beschriftung werden optional verwendbare Einstellwerte aktiviert oder deaktiviert (*Abb. rechts*). Es ist auch möglich Gruppen von Eingabeelementen zu aktivieren, bzw. zu deaktivieren (*Abb. unten*).

¥ Überwachung aktiv □ Überwachung aktiv

						Derem	atoroina	haanar		🗶 Para	metereir	ngabesp	erre		
			-		Pa	rametrie	erereinga er-PIN :		1234	Parame	trier-PIN	:	1234	•	
			- 10			_	_	_							
1					1		1	1			1	1			
-30	-20	-10		10	20	30	40	50	60	70	80	90			



Wird eine Gruppe deaktiviert, werden ihre Inhalte ausgegraut dargestellt (*siehe Abb. oben* - Gruppe: 'Parametereingabesperre').

Dieses Elementes lässt sich alternativ mithilfe der Leertaste bedienen.

Wahlweise angezeigte Elemente

Eingabeelemente der GV 2	Bedienoberfläche,	die im Zusammer	nhang mit einer Vor-
Auswahl über die oben besch	riebenen Elemente '	Drop-Down-Menü',	'Radio-Knopf', und das
Auswahlkästchen (Aktivierur	ng / Deaktivierung)	stehen, werden ge	gebenenfalls bedarfs-
orientiert einzeln o. grupper ausgeblendet. (vergl. Abb.	nweise ein- bzw. <i>rechts:</i> Ein- und	- Optionen	9
Ausblenden von Radio-	- Optionen	🗶 Überwachung a	ktiv
knopf 'Auswahl 1' und		3.4	13 A 11 A
'Auswahl 2' mittels Aktivie-	📃 Uberwachung a	O Auswahl 1	Auswahl 2
rung / Deaktivierung von			
'Uberwachung aktiv').	L		
	2-		

Sonderfälle

Neben den o. a. Eingabeelementen kommen für einzelne Geräte spezielle, an die Vorgaben dieser Geräte angepasste Eingabeelemente zum Einsatz, die im Rahmen dieses Dokumentes nicht beschrieben werden.



Hinweis: Während der Editierung der Geräte-Konfiguration innerhalb der Bedienoberfläche der 'Geräteverwaltung 2' werden die Einstellungen an dem, mittels Parametrierkabel mit der GV 2 verbundenen Gerät nicht geändert. Ein Änderung der Einstellwerte am Gerät erfolgt erst mit der Übertragung der Einstellungen zum Gerät (*siehe hierzu auch Kap. 3.2 - 'übertragen'*). Die Übertragung der in der Bedienoberfläche der GV 2 angezeigten Werte erfolgt unabhängig davon, ob diese Einstellungen gespeichert wurden oder nicht. Beim Auslesen der im Gerät eingestellten Werte werden die in der Bedienoberfläche der GV 2 angezeigten Einstellungen durch die, aus dem Gerät importierten Werte überschrieben (*siehe hierzu auch Kap. 3.2 - 'auslesen'*).

5 Hinweise

Die Software 'Geräteverwaltung 2' wurde mit größter Sorgfalt entwickelt. Wir sind weiterhin bestrebt die GV 2 stetig zu verbessern und zukünftig anstehenden Anforderungen anzupassen. Trotz aller Sorgfalt kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass im Umgang mit diesem Produkt Fehler auftreten. Wir sind daher dankbar für alle Hinweise, die uns bei der Pflege und Verbesserung unserer Software unterstützen.

5.1 Bestellhinweis

Geräteverwaltung GV 2	Teilenummer
Koralewski IE – Installations-CD Wassertechnik	E9900
Koralewski IE – Installations-CD Steuerungstechnik	E9903
Zubehör	
Parametrierkabel	KC0034
USB-RS232 Converter	GC0005

B

Hinweis: Die Software 'Geräteverwaltung 2' wird auch - als individuelle Installation - Geräteoder Kunden-spezifisch durch die Koralewski Industrie - Elektronik oHG zusammengestellt. Der Vertrieb erfolgt gemäß entsprechendem Auftrag einzeln oder im Lieferumfang unserer Produkte.